## Uruchomienie Sprzętu AV – sale wykładowe budynek D

## ( sale wyposażone w panele sterowania )

Uwaga: w recepcji budynku D są do pobrania mikrofony bezprzewodowe do nagłośnienia (typ "do ręki" lub " do klapy"), a w przypadku sal <u>nie wyposażonych</u> w system inteligentnego sterowania należy pobrać piloty zdalnego sterowania konieczne do uruchomienia projektorów i ekranów elektrycznych. Uwaga: Piloty zdalnego sterowania i mikrofony mają przyporządkowane częstotliwości pracy do konkretnych sal. Należy pobrać piloty zdalnego sterowania i mikrofony przypisane do sal.

## Procedura uruchomienia prezentacji AV

## **Uwaga**: Przed uruchomieniem prezentacji w salach wykładowych sprawdź <u>stan przełącznika</u> wyboru źródła prezentacji:

Dla terminala-wciśnięty przycisk oznaczony l Terminal

Dla notebooka–wciśnięty przycisk oznaczony ll Laptop

Uruchomienie prezentacji AV z terminala		Uruchomienie prezentacji AV z laptopa
1.	Włącz terminal – przycisk w prawej dolnej	1. Podłącz Laptop do wyprowadzonych kabli VGA/ HDMI w
	części ekranu terminala	zależności od źródła obrazu, podłącz AUDIO Jack do laptopa
2.	Potwierdź wybór do serwera klikając [Connect] Wprowadź <u>swoje</u> NIU i odpowiadające mu hasło	<ol> <li>Uruchom z panelu sterującego: Projekcja – [Włącz] (uruchomi się projektor i wysunie ekran) Jako źródło projekcji na panelu pulpitu sterowania musi być wybrane urządzenie z ikoną oznaczone jako Laptop VGA lub Laptop HDMI w zależności od wybranego typu połączenia</li> </ol>
2	Uruchom cystom z popolu storującogo:	<ul> <li>2 Do uruchomioniu Lantona obraz nojawi cio równioż na okranio</li> </ul>
5.	Projekcja – [Włącz] (uruchomi się projektor i wysunie ekran) Jako źródło projekcji na panelu pulpitu sterowania musi być wybrane urządzenie z ikoną oznaczone jako Terminal , poczekaj kilka sekund na aktywację systemu	projekcyjnym
4.	Uruchomi się system operacyjny na terminalu i rozpocznie się projekcja na ekranie	<ol> <li>Jeżeli obraz pojawia się tylko na ekranie laptopa, sprawdź czy włączona jest w laptopie funkcja duplikowania (klonowania) obrazu (wywołanie tej funkcji najczęściej przez klawisz taki jak FN+F4 lub FN+F5)</li> </ol>
5.	Po zakończonej pracy zamknij system i wyłącz terminal. Wyłącz terminal : przycisk w prawej dolnej części ekranu terminala	<ol> <li>Po zakończeniu pracy: [Wyłącz] projekcję z panelu sterowania (Wyłączy się projektor i schowa ekran elektryczny)</li> </ol>
6.	[Wyłącz] projekcję z panelu sterowania (Wyłączy się projektor i schowa ekran elektryczny)	<ol> <li>Zamknij system: na panelu sterowania potwierdź</li> <li>[Zamknij system]</li> </ol>
7.	Zamknij system: na panelu sterowania potwierdź [Zamknij system]	

**Podłączenie Pendrive' a USB do terminala**: gniazda do podłączenia pamięci masowej USB z danymi użytkownika znajdują się z tyłu terminala na bocznej lewej krawędzi obudowy.

Szczegółowe instrukcje obsługi sal znajdują się na stronie: https://ue.poznan.pl/uniwersytet/dti/zsu/pliki/

