


# Instrukcja obsługi Audytorium

System kontroli sal multimedialnych budynku D opiera się o intuicyjny interfejs zarządzania sprzętem w danej sali.




Uruchom System

Uruchom System


Menu:  
Projekcja  
Oświetlenie  
Rolety  
Dźwięk  
BluRay  
Wyłącz




Projekcja:  
Włącz/Wyłącz  
Ekran projektora:  
Schowaj/Zatrzymaj/Wysuń  
Źródła projekcji  
Źródła  
wideo-konferencji




Wszystkie światła:  
Włącz/Wyłącz  
Tablica:  
Włącz/Wyłącz  
Sceny świetlne:  
1/2/3/4/5  
++:  
Regulacja ręczna




Rolety:  
W\_górę/Stop/W\_dół



Głośność:  
Mikrofony/Soprany/Basy/Suma:  
Głośniejsz/Ciszej/Wycisz



Przyciski pilota Blu-Ray:  
W\_dół  
W\_lewo  
W\_prawo  
W\_górę  
Ok



Zamknij\_System

Uwaga: Niezamknięcie systemu przez użytkownika, a szczególnie niewyłączenie projektora może skutkować znaczącym skróceniem czasu pracy jego lampy.